



T.C.
SİVAS CUMHURİYET
ÜNİVERSİTESİ
YILDIZELİ MYO
TALİMATLAR



OPERASYONEL BİLGİLER	Unitesi	Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	İş Malzemeleri Kullanma
	Doküman No	T-15
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	05/12/2024
	Sayfa	1/2

UYGULAMA	<p>İş Elbisesi</p> <ol style="list-style-type: none">İş elbiseleri temiz ve düzgün görünümde olmalıdır.Bele tam oturmayan pantolonlar için uç kısmı uzun olmayan kemer kullanılır. İp, ambalaj malzemesi, bez parçası vb. malzeme kemer olarak kullanılmaz.Sıcak günlerde üst gömleği çıkartmak gerektiğinde altında kısa kollu t-shirt olmadan çalışılmaz. Vücudun üst kısmı çıplak olarak çalışılmasına izin verilmez.Keskin veya sivri uçlu eşya ile parlayıcı ve yanıcı sıvılar cepte taşınmaz. <p>Koruyucu Baret</p> <ol style="list-style-type: none">Sahada yol bakım çalışmalarında taş sıçratma tehlikesi olan çalışmalarda baret kullanılması mecburidir.Sahalarda baret aşağıda belirtildiği şekilde giyilmelidir;Başı ortalayarak ve iyice oturtulacak,Baretin baş bandı, rahatlığı sağlayacak ve bareti kafada tutacak kadar sıkılmalı,Koruyucu çıkıntısı önde olmalı (kaynak esnasında kaynakçı kafaya takılan kaynakçı maskesi kullanacak ise baret giymeyebilir),Baretin altına toz başlığı dışında başka hiçbir şey giyilmez, zira şoka karşı direnci azalır.Baret, deterjanlı sıcak suda bir dakika bırakılıp süngerle silinir ve temiz su ile durulanır. <p>Gözlük ve Gözlerin Korunması</p> <ol style="list-style-type: none">Saha güvenlik kurallarında belirtilen yerlerde, ikaz levhaları tehlike nedeniyle gözlük kullanılması belirtiliyorsa alanlara girenler koruyucu güvenlik gözlükleri kullanmalıdır.Kullanılan gözlüklerin yanları delikli olmayacak, çapak kaçmaya neden olabilecek gözlükler kullanılmayacaktır.Oksijen kaynağı, elektrik kaynağı, kesme vb. fazla ışıklı işlerde çalışan işçiler; meydana gelen ışınlardan gözleri koruyacak nitelikte renkli malzemeden yapılmış koruyucu yüz siperlikleri veya gözlükler kullanmak zorundadır.Gözlük camı ve çerçevesi kirlendiği zaman ılık sabunlu su ile temizlenir. Camlar olabildiğince az silinir, hafif hafif silerek kurutulur. Camlar kuru iken silinmez camların çizilmemesi için silme işlemi pamuklu bez yardımı ile yapılır.Gözlükler kullanılmadığı zaman tozlu ve pis yerlere camları temas edecek şekilde bırakılmaz. <p>Eldivenler ve Ellerin Korunması</p> <ol style="list-style-type: none">Çalışanlar yapılan işe göre uygun iş eldivenleri giymek zorundadır.İş eldivenleri, saha ihtiyaçlarına göre, kullanılan malzemelerin özelliklere göre olacaktır.Dönen aksamı bulunan tezgâh ve cihazlarla çalışanlarda eldiven kullanılmaz.Kesici veya aşındırıcı maddelerle çalışan işçiler işe dayanıklı malzemeden yapılmış eldiven kullanacaktır.Yüksek gerilim altında çalışacak elektrikçiler, o bölgedeki gerilimden etkilenmemeleri için gerilim değerine uygun kauçuk eldiven kullanacaktır.Kaynakçılar ısıya ve yanmaya dayanıklı kaynakçı eldiven kullanacaktır. <p>Ayakkabılar ve Ayakların Korunması</p> <ol style="list-style-type: none">Hammadde sahaları, bakım üniteleri, yardımcı işletmelere ait sahalarda çalışan tüm personel çelik burunlu iş güvenliği ayakkabısı giyeceklerdir.Ayakkabılar bakımlı olmalıdır. Patlak, yırtık, dikişi kopmuş, tabanı yarılmış, delinmiş olmamalıdır.İş ayakkabıları kullanırken gerek tabanına gerekse üst deriye bulaşan kirler ve diğer bulaşmış maddeler (yağ, kimyasal madde vb.) nemli bir bezle silinerek düzenli olarak temiz bulundurulur.
----------	---

26. Ayakkabıların temizlenmesinde keskin aletler veya malzemeler kullanılmaz.
27. Boyanabilen deriden yapılmış ayakkabıların üstü kurduğunda ve / veya belli aralıklarla uygun ayakkabı boya ve cilasıyla boyanmalıdır.
28. Ayakkabılar topuğuna basılarak pabuç gibi kullanılmaz, çorapsız giyilmez.
29. İş ayakkabıları orijinal şekilleri bozularak (çelik parmak koruyucu çıkartılarak) kullanılmaz.
30. Su ile yapılan temizlik işlerinde, su jeti ile yıkama işlerinde, yıkama ve temizlik işlerinde, zeminin ıslak ve sulu olduğu yerlerde, inşaat çalışmalarının gerekli olan işlerinde çelik burunlu çizmeler kullanılacaktır.
- Kulak Koruyucuları ve Kulakların Korunması**
31. Saha içerisinde 85dB' nin üzerinde ses ve gürültü olan yerlerde çalışan kişilerin kulak koruyucuları kullanması zorunludur. Kullandırma ve denetimini bölüm sorumluları ve iş emniyet bölümü yapacaklardır.
32. Kulak tıkaçları kulak deliğine iyi oturmalı, temas noktalarından ses ve gürültü geçirmemelidir.
33. Kulak tıkaçı sertleştiğinde, şekli bozulduğunda, küçüldüğünde, temizlenmeyecek kadar kirlendiğinde yenisi ile değiştirilmelidir.
34. Kulak koruyucuları kullanılmadıkları zaman kaplarında saklanmalıdır.
35. Kulak tıkaçı dış kulak kanalından çıkartılırken yavaş hareketlerle bükülerek çıkartılmalıdır. Hızlı çıkarma, kulak zarında hasara sebep olabilir.
36. Kirli kulak koruyucuları kesinlikle kullanılmamalı ve temizlenmelidir.
37. Kulak koruyucusunun temizliğinde dezenfektan, kimyasal maddeler, çözücüler kullanılmamalıdır.
- Toz Maskeleri**
38. Toz maskesi kullanımı solunum yolu hastalıklarının önleme amaçlı kullanılır.
39. İşletme içerisinde belirtilen yerlerde ve işaret levhası ile belirtilen yerlerde toz maskesi kullanılmalıdır.
40. Kullanım öncesi toz maskesinin elastik bantları kontrol edilmelidir. Yüzü fazla sıkı olmamalıdır. Elastik bantı kopuk maskeler kullanılmamalıdır.
41. Tozdan veya ortamdaki deformasyona uğrayan maskeler yenisi ile değiştirilmelidir.
42. Toz maskesi her kişiye özeldir. Bir başkasının kullandığı toz maskesi kullanılamaz.
43. Toz maskeleri kullanıldıktan sonra özelliğini yitirmediyse bir sonraki kullanım için naylon torba içerisinde saklanmalıdır.
44. Toz maskelerinin toplu saklanması sağlık bilgisi kurallarına dikkat edilmelidir.
45. Yıkanebilir tip toz maskeleri dışındaki toz maskesi yıkanmaz, hava tutulmaz.
- Emniyet Kemerleri**
46. Yerden 120 cm yüksekte yapılan çalışmalarda emniyet kemeri kullanınız.

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih / /

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Yükseköğretim Sekreteri	Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü	Müdür