



T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
YILDIZELİ MYO
TALİMATLAR



OPERASYONEL BİLGİLER	Unitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Matkap Kullanımı
	Doküman No	T-21
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	15/05/2018
	Sayfa	1/1

UYGULAMA	<ol style="list-style-type: none">1. Malzemeye ve deleceğin deliğe göre uygun matkap ucu seçilir.2. İş parçası boydan boya delinecekse mengeneyle veya V yataklarına bağlanmalı. Aksi halde tabla delinebilir.3. Fişi prize tak.4. Tezgâh üzerindeki çalıştırma butonuna bas.5. Koruyucu mekanizmayı(siperi) indir.6. İş parçasını markaladıktan sonra delme işlemine başla.7. Uygun ilerleme hızı ile delme işlemi yap.8. Büyük deliklerde kademeli olarak çapları büyüt.9. Delme işlemi bitince numune matkap ucundan çıkarılarak alınır.10. İşlem sonunda tezgâhı butondan kapat, fişi prizden çıkar ve tezgâhı temizleyerek bir sonraki işleme hazırla.
-----------------	--

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih / /

HAZIRLAYAN Atilla ÇETİNKAYA Şef	KONTROL EDEN Suat ÇAMLİBEL Yüksekokul Sekreteri	ONAYLAYAN Doç.Dr.Mehmet DEMİR Müdür 15/05/2018
--	--	--