



T.C.  
SİVAS CUMHURİYET  
ÜNİVERSİTESİ  
YILDIZELİ MYO  
TALİMATLAR



<b>OPERASYONEL BİLGİLER</b>	Unitesi	Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Matkap Kullanımı
	Doküman No	T-21
	İlk Yayım Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	05/12/2024
	Sayfa	1/1

<b>UYGULAMA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Malzemeye ve deleceğin deliğe göre uygun matkap ucu seçilir.</li><li>İş parçası boydan boya delinecekse mengeneyle veya V yataklarına bağlanmalı. Aksi halde tabla delinebilir.</li><li>Fiş prize tak.</li><li>Tezgâh üzerindeki çalıştırma butonuna bas.</li><li>Koruyucu mekanizmayı(siperi) indir.</li><li>İş parçasını markaladıktan sonra delme işlemine başla.</li><li>Uygun ilerleme hızı ile delme işlemi yap.</li><li>Büyük deliklerde kademeli olarak çapları büyüt.</li><li>Delme işlemi bitince numune matkap ucundan çıkarılarak alınır.</li><li>İşlem sonunda tezgâhı butondan kapat, fiş prizden çıkar ve tezgâhı temizleyerek bir sonraki işleme hazırla.</li></ol>
-----------------	---

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih ..../..../....

<b>HAZIRLAYAN</b> Yükseköğretim Sekreteri	<b>KONTROL EDEN</b> Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü	<b>ONAYLAYAN</b> Müdür
---	---	---------------------------